



! WARNING
Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio
The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie
Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr
El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio
Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru
Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара
Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
Montaj ve kullanim direktifleri, yangin ve elektrik çarpması risklerine karşı mutlaka gözden geçirilmelidir
Följ noggrant installationsanvisningen för att undvika elektrisk chock alt. brand
Instruksjoner for installasjon og bruk må følges nøye for å unngå fare for elektrisk støt eller brann
Manglende overholdelse af vilkår og betingelser for installation og brug kan medføre risici for elektrisk støt eller brand
قد يؤدي عدم الالتزام بشروط وأحكام التركيب والاستخدام إلى مخاطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

IT GB IE FR LU BE CH ES PT PL RU GR CY TR SV NO DK AR

Schemi di collegamento • Wiring diagrams • Schémas de câblage • Anschlussbilder • Esquemas de conexión • Esquemas de ligação • Schematy przewodowania • Схемы подключения • Σχέδια σύνδεσης • Bağlantı şemaları • Inkopplingsschema • Koblingsskjema • Tilslutningsdiagram • أنظمة الاتصال

CE1D45A0
CE1D45AP
CE1D45AM
CE1D45AMB
CE1DMID45AM
CE1DMID45AMB

INPUT
1 2 3 4
L N LOAD

OUTPUT
5 6 7
5/27 V d.c.
Max. 27 mA

RS485
2 1
5 6 7
5/27 V d.c.
Max. 27 mA

MBUS
2 1
5 6 7
5/27 V d.c.
Max. 27 mA

CE1D45AP
CE1DMID45AP
CE1D45AMB
CE1DMID45AMB
CE1D45AM
CE1DMID45AM

Front Panel
IP51 (indoor meter)
(-40°C) - (70°C)

Output
1 2 : Configurable (RS485 ModBus)
22 : 1000imp/kWh

LED
1 Wh/imp.

Positioning for lead plating
• Posizioni per la Piombatura
• Positions for lead plating
• Positionen der Plombierung
• Posiciones por el Emplomado
• Posição para selar
• Miejsca do plombowania
• Позиции для герметизации

Positioning for lead plating
• Θέσεις για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις
• Mühürleme
• Uttagsmärkning
• Posisjoner for blyplater
• Position for plumbing
• مواقع السباكة


3 sec.
3 sec.

LE15468AA


Communication tables

- The MODBUS and MBUS communication protocols are available on the site.

• Schema di collegamento MBUS • MBUS wiring diagram • Schéma de raccordement MBUS • Anschlussbilder MBUS • Esquemas de conexión MBUS • Esquemas de ligação MBUS • Schemat oprzewodowania MBUS • Схема подключения MBUS • Διάγραμμα σύνδεσης MBUS • MBUS bağlantı şeması • Kopplingsanvisningar nätverk MBUS • MBUS koblingsskjema • MBUS tilslutningsdiagram • MBUS مخطط توصيل



• Schema di collegamento RS485 • RS485 wiring diagram • Schéma de raccordement RS485 • Anschlussbilder RS485 • Esquemas de conexión RS485 • Esquemas de ligação RS485 • Schemat oprzewodowania RS485 • Схема подключения RS485 • Διάγραμμα σύνδεσης RS485 • RS485 bağlantı şeması • Kopplingsanvisningar nätverk RS485 • RS485 koblingsskjema • RS485 tilslutningsdiagram • RS485 مخطط توصيل



Indirizzo Modbus, Modbus Address, Adresse Modbus, Modbus-Adresse, Dirección Modbus, Endereco Modbus, Adres Modbus, Адрес Modbus, Διεύθυνση Modbus, Modbus Adresi, Modbus adress, Modbus adresse, Modbus adresse, عنوان موديويس : 5
Velocità, Baud Rate, Vitesse, Geschwindigkeit, Velocidad, Velocidade, Szybkość transmisji, Скорость передачи данных, ταχύτητα, Baud Değeri, Överföringshastighet, Baud rate, Baudrate, سرعة
Parità, Parity, Parité, Paritätsbit, Paridad, Paridade, Parzystość, Четность, ισοτιητα, Parite, Paritet, Paritet, Paritetsbit, مساواة : Pari, Even, Paire, Gerade, Par, Par, Równy, чет, ίσος, eşit, lika, lik, lig, مساوي

La documentazione completa é disponibile sul sito <https://www.professionisti.btcino.it>

Complete documentation is available at <https://www.btcino.com>

La documentation complète est disponible sur le site Web <https://www.btcino.com>

Weitere Dokumente können Sie von der Webseite: <https://www.btcino.com> herunterladen

La documentación completa está disponible en el sitio web <https://www.btcino.com>

A documentação completa está disponível no <https://www.btcino.com>

Kompletna dokumentacja dost pna na stronie: <https://www.btcino.com>

Вы можете загрузить руководства пользователя и другую документацию по адресу <https://www.btcino.com>

Η πλήρης τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <https://www.btcino.com>

Bütün dokümanlar <http://ecatalogu> <https://www.btcino.com>

Detaljerad teknisk information kan laddas ner från <https://www.btcino.com>

Fullstendig dokumentasjon finnes tilgjengelig på <https://www.btcino.com>

Fuldstændig dokumentation tilgængelig på <https://www.btcino.com>

الوثائق الكاملة متاحة على <https://www.btcino.com>



professionisti.btcino.it



btcino.com